



DIGITAL MINIVÅG FÖR BAGAGE

- Kapacitet: 35 kg / 77 lbs
- Viktenhet: kg / lb / oz
- HOLD-funktion
- Display med bakgrundsbelysning
- Automatisk avstängning efter ca 12 sek

ANVÄNDNING

- **ON/OFF** Tryck för våg av/på.
- **TARE** Tryck för att nollställa en vikt på displayen (t.ex. om du skall väga i en behållare)
- **UNIT** Tryck för att byta viktenhet
- **HOLD** Tryck för att låsa resultatet i 60 sek.

BATTERI / BYTE AV BATTERI

Två CR2032 litiumbatterier (3 V). • För batterifackets lock utåt för att öppna det. • Placera i batterierna åt rätt håll i batterifacket. Om det behövs kan du använda ett verktyg för att underlätta byte av batterier • Stäng locket.

Notera: Denna våg väger med mycket hög precision, vilket gör att displayen ibland verkar "hoppa runt" när man väger något. Detta kan bero på vibrationer eller luftströmmar.